


# Accessoires de faisceau électrique pour PowerView™ - Modèle PV101 et indicateur PVM

Utilisez les diagrammes ci-dessous pour repérer le numéro de l'accessoire, la brève description de ce dernier et le faisceau de désignation. Le tableau ci-dessous inclut le schéma du faisceau pour vous aider à sélectionner la longueur des fils de faisceau, le cas échéant.



Modèle	Rendement du faisceau électrique	Schéma de désignation du faisceau électrique	Numéro de pièce
<b>PVW-P-12</b> Faisceau CAN et d'alimentation pour module PowerView	<p>Length: 12 in. (305 mm)</p>	<p><b>PVW - P - 12</b></p> <p><b>Faisceau CAN et d'alimentation</b> (Comprend 120 ohm CAN résistance)</p>	78-00-0124
<b>PVWM-J</b> Faisceau d'indicateur PVM		<p><b>PVWM - J - 9</b></p> <p>Faisceau à cavalier PowerView</p> <p>Longueur: - 9 : 9 in. (229 mm) - 12 : 12 in. (305 mm) - 24 : 24 in. (607 mm)</p>	78-00-0479 78-00-0490 78-00-0503
<b>PVWM-JM</b> Faisceau à cavalier PowerView		<p><b>PVWM - JM - 9</b></p> <p>Faisceau à cavalier PowerView</p> <p>Longueur: - 9 : 9 in. (229 mm) - 12 : 12 in. (305 mm) - 24 : 24 in. (607 mm)</p>	78-00-0481 78-00-0504 78-00-0505

Afin de vous garantir en permanence des produits haut de gamme de qualité optimale, nous nous réservons le droit d'en modifier la conception et les spécifications sans préavis.

MURPHY, le logo Murphy, MurphyLink™ et PowerView™ sont des marques déposées et/ou coutumières de Murphy Industries, Inc. Le présent document, y compris les textes et les illustrations, est protégé par copyright de Murphy Industries, Inc., tous droits réservés. (c) 2007 Murphy Industries, Inc.

Modèle	Rendement du faisceau électrique	Schéma de désignation du faisceau électrique	Numéro de pièce
<b>PVW-CH</b> Faisceau d'extension CAN PowerView		<b>PVW - CH - 72</b> Faisceau d'extension CAN PowerView Longueur: - 72 : 72 in. (1.82 m) - 144 : 144 in. (3.65 m) - 240 : 240 in. (6.10 m) - 360 : 360 in. (9.10 m)	78-00-0157 78-00-0158 78-00-0159 78-00-0160
<b>PVW-PH</b> Batterie et faisceau d'alimentation PowerView		<b>PVW - PH - 72</b> Batterie et faisceau d'alimentation PowerView Longueur: - 72 : 72 in. (1.82 m) - 144 : 144 in. (3.65 m) - 240 : 240 in. (6.10 m) - 360 : 360 in. (9.10 m)	78-00-0149 78-00-0150 78-00-0151 78-00-0152
Modèle	Rendement de la résistance de terminaison	Schéma de désignation du faisceau électrique	Numéro de pièce
<b>PVMJR</b> Résistance de terminaison		<b>PVMJR</b> À utiliser sur le dernier indicateur PVM d'une série – inutile pour le modèle PV101.	78-00-0480
Modèle	Rendement du kit de faisceau	Schéma de désignation du faisceau électrique	Numéro de pièce
<b>PVWM-K</b> PV101-PVM Le kit de montage électrique comprend : (1) PVW-P (4) PVWM-J (?) PVWM-JM (1) PVMJR		<b>PVWM - K - 12</b> Kit Longueur: - 12 : 12 in. (305 mm) - 24 : 24 in. (607 mm)	78-00-0511 78-00-0512
Modèle	PowerView CAN et montage électrique lâche	Désignation du faisceau électrique	Numéro de pièce
<b>PVW-PW-30</b>	 Length: 30 in. (762 mm)	<b>PVW - PW - 30</b> PowerView CAN et montage électrique lâche (Comprend 120 ohm CAN résistance)	78-00-0125
Modèle	PowerView CAN et montage électrique lâche	Désignation du faisceau électrique	Numéro de pièce
<b>PVW-CC-24</b>	 Length: 24 in. (607 mm)	<b>PVW - CC - 24</b> PowerView CAN et montage électrique lâche	78-00-0127
<b>PVW-PC-24</b>	 Length: 24 in. (607 mm)	<b>PVW - PC - 24</b> PowerView montage électrique lâche	78-00-0126
<b>PVW-CT</b>		<b>PVW - CT</b> CAN BUS tee Faisceau électrique	00-00-9510

**FW MURPHY**  
P.O. Box 470248  
Tulsa, Oklahoma 74147 USA  
+1.918.317.4100 Fax: +1.918.317.4266  
E-mail: sales@fwmurphy.com

**INDUSTRIAL PANEL DIVISION**  
Fax: 918.317.4124  
E-mail: ipdsales@fwmurphy.com

**MURPHY POWER IGNITION**  
Web site: www.murphy-pi.com

**www.fwmurphy.com**

**CONTROL SYSTEMS & SERVICES DIVISION**  
P.O. Box 1819  
Rosenberg, Texas 77471 USA  
Phone: 281.633.4500 Fax: 281.633.4588  
E-mail: sales@fwmurphy.com  
Web site: www.fwmurphy.com

**FRANK W. MURPHY, LTD**  
Church Rd Laverstock  
Salisbury SP1 1QZ UK  
Phone: +44 1722 410055 Fax: +44 1722 410088  
E-mail: sales@fwmurphy.co.uk  
Web site: www.fwmurphy.co.uk

**COMPUTRONIC CONTROLS, LTD**  
41 - 43 Railway Terrace Nechells  
Birmingham B7 5NG UK  
Phone: +44 121 327 8500 Fax: +44 121 327 8501  
E-mail: info@computroniccontrols.com  
Web site: www.computroniccontrols.com

**FW MURPHY INSTRUMENTS (HANGZHOU) CO. LTD**  
77 23rd Street  
Hangzhou Economic & Technological Development Area  
Hangzhou, Zhejiang, 310018, China  
Phone: +86 571 8788 6060 Fax: +86 571 8684 8878



Printed in U.S.A.

**Garantie** - Ce produit FW Murphy bénéficie d'une garantie limitée pièces et main d'œuvre. Vous pouvez consulter ou imprimer cette garantie à l'adresse [www.fwmurphy.com/support/warranty.htm](http://www.fwmurphy.com/support/warranty.htm)